

Käyttöohjeet

1. Normaali käyttö

Aseta pöytä haluttuun korkeuteen käyttämällä ylös- ja alas-näppäimiä.

2. Muistin asettaminen

Paina M-näppäintä kunnes näyttö vilkkuu ja paina sitten 1-näppäintä.

Ensimmäinen asento on nyt muistissa.

Toista edellä oleva asettaaksesi halutut korkeudet muistipaikoille 2,3 ja 4.

Painamalla halutun muistipaikan näppäintä pöytä nousee / laskee halutulle korkeudelle.

3. Mahdollinen häiriötilanne

Jos toimintoon tulee häiriö, tulee järjestelmä asettaa alkutilaan. Alkutilan palauttaminen tehdään painamalla ylös- ja alas-näppäimiä yhtäaikaaisesti kunnes nostopilarit menevät ala-asentoon. Sen jälkeen kuulet piip-äänen ja alkutilaan palauttaminen on valmis.

4. Huomioitavaa

A : Tuotteen suoritusarvoja ei saa ylittää.

B : Tuote suojeltava vedeltä ja korrosoivilta aineilta.

C : Ota yhteyttä myyjään, mikäli tuotteessa on vikaa.